Планшеты MT. Инструкции по основным функциям

Безопасность, кнопки, главный экран, приложения, музыка, звонки, радио, видео

Рисунки показывают общий вид системы: на вашем планшете оформление и отдельные функции могут немного отличаться.

farcar-support.ru

Содержание

1. Безопасность и уход за планшетом
2. Кнопки на корпусе планшета
3. Что есть на главном экране
4. Список приложений и установка новых
5. Музыка с флешки: как пользоваться плеером
6. Звонки через планшет по Bluetooth
7. Музыка с телефона по Bluetooth
8. Радио: поиск и сохранение станций
9. Видео с флешки: просмотр и картинка в картинке

1. Безопасность и уход за планшетом

ВНИМАНИЕ! ПРОЧИТАЙТЕ

Поломки из-за нарушения этих правил не покрываются гарантией. Рисунки в инструкциях показывают общий вид системы: на вашем планшете оформление и отдельные функции могут немного отличаться — производитель обновляет программу без предупреждения.


1. Не смотрите видео и не настраивайте планшет за рулём во время движения. Это опасно и нарушает правила дорожного движения.
2. Берегите планшет от воды и дождя — влага вызывает короткое замыкание.
3. Не оставляйте внутри корпуса и возле разъёмов металлические предметы: монеты, ключи, инструменты.
4. Не разбирайте планшет самостоятельно. Если нужен ремонт, обратитесь в сервисный центр.
5. Не пользуйтесь планшетом долго при заглушённом двигателе — разрядится аккумулятор автомобиля.
6. Ничего не вставляйте в вентиляционные и другие отверстия корпуса.
7. Не касайтесь экрана острыми предметами, не трите и не стучите по нему.
8. Лёгкие загрязнения протрите чистой мягкой тканью, например салфеткой из микрофибры.
9. Сильные загрязнения удалите тканью, смоченной в мягком нейтральном средстве, затем протрите насухо чистой мягкой тканью.
10. Не распыляйте очиститель прямо на планшет. Не используйте жёсткую ткань, растворители и спирт — они царапают экран и стирают надписи на кнопках.

2. Кнопки на корпусе планшета

Расположение кнопок на вашем планшете может немного отличаться от рисунка — зависит от модели.

1. Включать и выключать планшет отдельно не нужно. Вставьте ключ и включите зажигание — планшет включится сам и покажет заставку. Выключите зажигание и выньте ключ — планшет выключится.

2. Кнопки и отверстия на корпусе:




1. **MIC.** Отверстие микрофона: сюда говорите во время звонка.
2. **RST.** Отверстие для перезагрузки. Если планшет завис, нажмите в него тонким предметом, например скрепкой.
3. **Питание ⏻.** Когда планшет выключен — короткое нажатие включает его. Когда включён — долгое нажатие выключает экран.
4. **Домой ⌂.** Из любого приложения возвращает на главный экран.
5. **Назад ↩.** Возвращает на предыдущий экран.
6. **Громче +.**
7. **Тише –.**

3. Что есть на главном экране


Главный экран открывается при включении планшета. Из любого приложения на него можно вернуться кнопкой ⌂ на корпусе или значком «Домой» вверху экрана.

1 Так выглядит главный экран:




1. **Верхняя строка.** Слева: «Назад», «Домой» и «Открытые приложения». Справа значки состояния: USB (подключена флешка), GPS, Bluetooth, мобильная сеть, Wi-Fi и время.
2. **Боковая панель.** Быстрый переход в Навигацию, Настройки, Радио и в список всех Приложений (значок внизу).
3. **Музыка.** Что играет сейчас. Кнопки: предыдущая, пауза, следующая.
4. **Спидометр.** Текущая скорость. Нажмите на него, чтобы открыть навигацию.
5. **Значок ⇆.** Вместо спидометра показывает маленькое окно карты. Ещё нажатие возвращает спидометр.
6. **Частые приложения.** Телефон, Музыка, Видео, Настройки, Камера 360. Нажмите на значок и удерживайте — откроется список, где его можно заменить другим приложением.
7. **Радио.** Текущая станция. Стрелки переключают на соседнюю.

2 Спидометр и мини-карта — одно и то же окно. Переключайте их значком ⇆ в его углу.




3 Шторка быстрых настроек. В любом приложении проведите пальцем сверху вниз по экрану. В шторке: мобильная сеть, Wi-Fi, Bluetooth, заставка, выключение экрана, «Сброс сигнала» (перезапускает мобильную связь), «Ускорение» (закрывает фоновые приложения), снимок экрана, перезагрузка, плавающая кнопка, настройки и автояркость.



1 ползунок громкости.

2 ползунок яркости экрана.


4 Открытые приложения. Нажмите значок ≡ в верхней строке — откроется список запущенных приложений. Чтобы закрыть приложение, смахните его влево или вправо либо нажмите ✕ (1).




4. Список приложений и установка новых

1. Откройте список приложений: на главном экране нажмите значок из четырёх квадратов внизу боковой панели. Приложения расположены на нескольких страницах — листайте влево и вправо.

2. Первая страница: Музыка, Радио, Музыка Bluetooth, Телефон, Видео, Настройки, Кнопки руля, AUX, AV-вход, Камера.



3. Вторая страница: Галерея, Файлы, Эквалайзер, Темы, Chrome, Play Маркет, Карты, YouTube, Об автомобиле, Управление авто.



4. Проще всего установить приложение из Play Маркета — для этого планшет должен быть подключён к интернету. Как подключиться — в инструкции «Подключение к Wi-Fi» на farcar-support.ru.

5. Если приложения нет в Play Маркете, установите его с флешки. На компьютере скачайте установочный файл приложения (формат APK) и скопируйте его на флешку или карту памяти.

6. Вставьте флешку или карту памяти в планшет.


7. Откройте «Приложения» → «Файлы», найдите скачанный файл и нажмите на него — начнётся установка.

5. Музыка с флешки: как пользоваться плеером

Плеер воспроизводит музыку с флешки, карты памяти и из памяти планшета. Поддерживаются форматы MP3, WMA, WAV, M4A, MIDI и другие. Если формат не поддерживается, плеер покажет сообщение об этом. Музыка с телефона — в инструкции «Музыка с телефона по Bluetooth».

1. Откройте плеер: нажмите на блок музыки на главном экране или на значок «Музыка» в списке приложений. Ещё плеер открывается, если нажать на аудиофайл в приложении «Файлы».

2. Экран плеера. Слева обложка и полоса прогресса, в центре название песни, исполнитель и текст, справа список песен.




1. свернуть плеер в полоску внизу экрана.
2. сменить фон плеера.
3. полоса прогресса: перетащите кружок, чтобы перемотать.
4. предыдущая песня.
5. воспроизвести или поставить на паузу.
6. следующая песня.
7. добавить песню в избранное. Закрашенное сердце — песня уже в избранном, нажмите, чтобы убрать.
8. порядок воспроизведения: случайный, повтор одной песни, повтор всего списка.
9. эквалайзер: настройки звука.

10 показать текст песни или анимацию спектра. Текст показывается, если рядом с песней лежит файл с текстом в формате LRC.

11 список песен: нажмите на любую, чтобы включить.


3 Нажмите «Свернуть» (1) — откроется список всех песен. Вверху три вкладки: «Все песни», «Избранное» и «Папки». Кнопка «Поиск» справа ищет песню по названию. Внизу — та же панель управления, что и в плеере.



6. Звонки через планшет по Bluetooth


Перед первым звонком телефон нужно один раз подключить к планшету — шаги 2–4. Дальше планшет будет подключаться к нему сам.

1. Откройте приложение «Телефон»: нажмите значок трубки на главном экране или «Телефон» в списке приложений. Слева четыре раздела: «Набор номера», «Контакты», «Недавние вызовы» и «Подключение Bluetooth».




2. Включите Bluetooth на телефоне.

3 На планшете откройте раздел «Подключение Bluetooth» и включите «Видимость» — переключатель в положение ON. Здесь же можно поменять имя планшета и PIN-код: нажмите «Имя устройства» или «PIN-код».




4 На телефоне откройте настройки Bluetooth и найдите планшет в списке устройств — его имя указано в строке «Имя устройства», например CarBt-3a95. Телефон должен быть не дальше 10 метров. Выберите планшет и подтвердите подключение. Если телефон попросит PIN-код, введите 0000 или 1234.

5 Загрузите контакты: откройте раздел «Контакты» и нажмите кнопку синхронизации (1) — планшет скопирует телефонную книгу с телефона. Чтобы позвонить, нажмите на контакт. Кнопка с корзиной (2) удаляет загруженные контакты с планшета.




6 Чтобы позвонить по номеру, откройте «Набор номера», наберите номер на клавиатуре и нажмите зелёную трубку. Пока вы набираете, справа появляются подходящие контакты — можно выбрать нужный, не набирая номер до конца.



1 поле с набранным номером.


2. стереть одну цифру. Долгое нажатие стирает весь номер.
3. клавиатура.
4. позвонить.

7. Во время разговора на экране кнопки:




1. сбросить вызов или завершить разговор.
2. перевести звук на телефон или обратно в динамики автомобиля.
3. выключить или включить микрофон.
4. открыть цифровую клавиатуру, например для голосового меню.

8. Если звонок пришёл, когда открыто другое приложение, например навигация, он появится полоской сверху. Нажмите зелёную трубку (1), чтобы ответить, или красную (2), чтобы сбросить. Во время разговора звонок сворачивается в круглый значок, а когда разговор закончится, значок исчезнет сам.




9 Раздел «Недавние вызовы» показывает пропущенные, входящие и исходящие звонки. Листайте список вверх и вниз. Чтобы перезвонить, нажмите на звонок и удерживайте. Кнопка с корзиной (1) очищает список.



7. Музыка с телефона по Bluetooth

Сначала подключите телефон к планшету — как это сделать, в инструкции «Звонки через планшет по Bluetooth», шаги 2–4.

1. Откройте «Приложения» → «Музыка Bluetooth». Пока телефон не подключён, вверху написано «Bluetooth не подключён».




2. Включите музыку на телефоне — звук пойдёт через динамики автомобиля. На экране планшета появятся название песни, исполнитель и альбом, кнопки внизу переключают песни и ставят на паузу.

3. На некоторых телефонах кнопки планшета не управляют воспроизведением — тогда переключайте песни на самом телефоне.

8. Радио: поиск и сохранение станций

1. Откройте радио: нажмите на блок радио на главном экране, значок радио на боковой панели или «Радио» в списке приложений. Заиграет станция, которая играла в прошлый раз.

2. Экран радио:




1. шкала частот: нажмите на нужную частоту.
2. текущий диапазон.
3. текущая частота. Стрелки ‹ › по бокам сдвигают её на один шаг.
4. эквалайзер: настройки звука.
5. добавить станцию в избранное.
6. ввести частоту с клавиатуры.
7. предыдущая станция.
8. автопоиск: планшет сам найдёт все станции и сохранит список.
9. следующая станция.
10. список найденных станций.
11. настройки радио.
12. ячейки избранных станций.

3. Чтобы сохранить текущую станцию в избранное, нажмите на ячейку внизу и удерживайте. Всего 12 ячеек — листайте их влево и вправо.


9. Видео с флешки: просмотр и картинка в картинке

Плеер показывает видео с флешки и карты памяти. Во время движения смотреть видео нельзя — это опасно.

1 Откройте «Приложения» → «Видео». Откроется список видеофайлов с обложкой, названием и длительностью. Листайте список вверх и вниз. Вкладка «Папки» показывает файлы по папкам, кнопка «Поиск» ищет видео по названию.




2. Нажмите на файл — начнётся просмотр. Нажмите на экран, чтобы показать панель управления:



1. назад, к списку видео.
2. предыдущее видео.
3. воспроизвести или поставить на паузу.
4. следующее видео.
5. полоса прогресса: перетащите точку, чтобы перемотать.
6. эквалайзер: настройки звука.
7. картинка в картинке.
8. обычный размер вместо полного экрана. Кнопка «На весь экран» (⛶) в списке видео, наоборот, разворачивает видео на весь экран.

3 Картинка в картинке: нажмите кнопку 7 — видео продолжит играть в маленьком окне поверх главного экрана. Кнопки над окном:



1 увеличить окно.

2 уменьшить окно.

3 развернуть на весь экран.

4 закрыть окно.